MANUAL DEL USUARIO

Instrucciones de Instalación y Operación

Medidor de Flujo Doppler Portable Modelo PDFM-IV Manual Serie A.5



INDEX

| Prueba Rapida En Banco · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--|
| Conexiones · · · · · · 3 |
| Sistema Del Teclado · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Batería · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Menú De Calibración · · · · · · 4 |
| Totalizador · · · · · · · 6 |
| Intensidad De Señal · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Palabra Clave O Password · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Registro Historico O Data Logger · · · · · · · 8 |
| Recuperación de Datos vía puerto Serial RS232 · · · · · · · 13 |
| Software "Greyline Logger" · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Selección De Unidades · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Modo De Calibración · · · · · · · 15 |
| Lazo De Corriente 4-20mA · · · · · · · 16 |
| Amortiguación O Retardo· · · · · · · 16 |
| Funciones Especiales · · · · · · 16 |
| Montaje Del Sensor· · · · · · · 17 |
| Mensajes De Error/Advertencia · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Solucion De Problemas En Campo· · · · · · · 21 |
| Garantía · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Contáctenos Para Sus Aplicaciones · · · · · · · 26 |
| Procedimiento Para Retorno De Productos· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Apéndice A - Opciones······28 |
| Apéndice B - Tabla De Conversiónes· · · · · · · 29 |
| Tabla De Tuberías····· 31 |

NOTA IMPORTANTE: Este instrumento está fabricado y calibrado para cubrir las especificaciones del producto. Por favor lea este manual cuidadosamente antes de instalar y operar el producto. Cualquier reparación o modificación no autorizada puede resultar en la suspensión de la garantía.

Available in English Available in Adobe pdf format Disponible en français Disponible en español




PRUEBA RÁPIDA EN BANCO:

Conecte el sensor y presione ①. Compruebe la operación de el PDFM-IV sosteniendo el sensor con una mano y roce la superficie plástica del sensor con su dedo pulgar o con todos sus dedos. Espere 15 segundos para que el PDFM-IV procese la señal y presente un valor de flujo en la pantalla.


CONECCIONES:

VOLTAJE DE ENTRADA: El PDFM-IV requiere de una alimentación de 100-130VAC/200-260VAC 50/60 Hz para cargar su batería interna. El PDFM-IV además acepta 12VDC de alimentación por medio del conector de 12VDC en el panel frontal del instrumento.

PANEL FRONTAL



Un juego de cables y acoples son suministrados con cada PDFM-IV. Los acoples eléctricos o conectores son cableados en fábrica y etiquetados para que correspondan con los conectores hembra del panel frontal.






SISTEMA DEL TECLADO

Presionando la tecla superior ① se enciende y se apaga el medidor de flujo.

El PDFM-IV tiene un sistema simple de calibración de tres botones. Los modos de operación y calibración son mostrados en la pantalla alfanumérica de 16 dígitos. El teclado es usado para moverse alrededor del menú para calibrar el PDFM-IV y para ver el modo de operación y sus funciones. Si el teclado no es usado por 10 minutos, el PDFM-IV automáticamente regresará al modo de



OPERACION. Use el teclado para explorar el menú y familiarizarse con sus funciones.

BATERÍA BAJA

El PDFM-IV operará por aproximadamente 8 horas cuando su batería interna está completamente cargada. Automáticamente se apagará si la batería se descarga. Si el PDFM-IV es encendido antes de recargarse, la luz de BATERIA BAJA se encenderá y el medidor de flujo operará durante un corto período de tiempo antes de apagarse nuevamente. Permita la carga completa de la batería conectándolo a una fuente de corriente alterna durante 6 horas.


MENÚ DE CALIBRACIÓN

El siguiente diagrama muestra el menú de calibración del PDFM-IV. Las flechas muestran las tres direcciones para salir de una localidad o función. Presionando la flecha correspondiente en el teclado, podrá acceder a la siguiente función en el menú. Mueva el cursor bajo los números para incrementar o decrementar el valor con las teclas \P .

Al final de cada columna del menú, se encuentra la pregunta-opción de almacenar la información ingresada anteriormente (STORE? YES). Para almacenar permanentemente los valores de calibración (aún habiendo una falla en la energía), mueva el cursor bajo la palabra YES (SI) y presiones el botón ♥ o ♠. Si el botón ♥ es presionado con el cursor bajo STORE? no habrá ningún cambio almacenado y el sistema volverá a la parte superior de la columna del menú.



ARBOL DEL MENU DE CALIBRACION






MODO DE OPERACIÓN

Una pantalla secuencial muestra las unidades seleccionadas de la columna UNITS/MODE (UNIDADES/MODO), el modo de operación (VELOCIDAD O FLUJO), el valor a escala completa para el valor instantáneo desplegado y el valor TOTALIZADO.

Cuando el rango de flujo excede los 4 dígitos, en la pantalla principal del PDFM-IV se insertará automáticamente un punto decimal y la pantalla inferior se desplegará un multiplicador (ejemplo: un flujo de 12371 USGld será presentado como 12.37 y la pantalla inferior mostrará DISPLAY UNITS: US gal/d × 1000 (UNIDADES: GALONES AMERICANOS/DIA X 1000).

TOTALIZADOR

Desde el DISPLAY UNITS (UNIDADES DESPLEGADAS) presione la tecla ♥ para mostrar el totalizador. El valor totalizado es actualizado cada 2 segundos con el flujo volumétrico mayor a un litro (0.264 USG). La pantalla del totalizador mostrará hasta diez dígitos y luego se saturará mostrando 0 automáticamente.



Presione la tecla • para retornar a la pantalla de unidades (DISPLAY UNITS).

El totalizador puede ser borrado dirigiéndose mediante → hacia SPECIAL FUNTIONS (FUNCIONES ESPECIALES) y con → hasta RESET TOT? (BORRAR TOTALIZADOR?)



INTENSIDAD DE SEÑAL


| Desde TOTAL IZER (TOTALIZADOR) presione la tecla ♣ hasta llegar a SS (Por sus siglas en inglés de Intensidad de Señal o Sensibilidad, Signal Strength / Sensitivity). | Flecha de Marca de Intensidad Mínimo valor Ideal Actual |
|---|---|
| Presione → hasta posicionar el cursor bajo el numeral. Use ♠ o | SS <u>5</u> |
| La intensidad de la señal deberá ser ajustada de tal manera que la "Flecha de intensidad actual" (Signal Strength Arrow) iguale la "Marca de valor ideal" (Ideal Marker) bajo condiciones de trabajo. | ss T |
| La intensidad de señal debe de exceder la "Marca de Mínimo" (Minimum Marker) para que el medidor muestre un flujo. | SS T |
| Es normal que la intensidad de la señal fluctue y se incremente a escala completa bajo condiciones de flujo alto. | SS T |

PALABRA CLAVE O PASSWORD

La palabra clave (un número de ØØ hasta 99) previene acceso sin autorización al menú de CAL IBRACION.

Desde el modo de operación (RUN) presione → hasta PASSWORD.


Presione → hasta colocar el cursor bajo el dígito y presione → o ↑ para cambiar el número. La clave de fábrica es 🖾.



Una nueva clave puede ser almacenada al utilizar → hasta llegar a SPECIAL FUNTIONS (FUNCIONES ESPECIALES) y → hasta llegar a NEW PASSWORD (NUEVA CLAVE).



REGISTRO HISTORICO O DATA LOGGER



Programacion Del Registro Historico

Desde RUN STOP SETUP presione → para SETUP y luego → para Log Site ID Ø. Presione → para posicionar el cursor bajo el numeral y → ó ↑ para cambiar los numerales. El número de "Site ID / Identificación de terreno" es retenido a través de las diferentes sesiones de almacenamiento para identificar los distintos valores almacenados desde las diferentes localizaciones.



INFORMACION CON FORMATO

Presione ♣ desde Log Site ID (Identificación del sitio de muestreo) y luego ♣ desde Formatted (Formato).

En el modo de "Formato", la información es almacenada como un resumen de lecturas de flujo en base a un período de tiempo seleccionado por el usuario. El resumen incluye:

DATE and TIME (DIA y HORA)

Interval TOTAL (TOTAL del intervalo)

Interval AVERAGE (PROMEDIO del intervalo)

Interval MAX FLOW (FLUJO MAXIMO del intervalo)

Interval MAX FLOW TIME (HORA DEL FLUJO MAXIMO del intervalo)

Interval MIN FLOW (FLUJO MINIMO del intervalo)

Interval MIN FLOW TIME (HORA DEL FLUJO MINIMO del intervalo)

Desde Formatted (Formato), presione ♣ hasta Start MMM DD/YYYY (Ejemplo: Jan Ø1/2003, 01 Enero 2003). Presione ➡ para posicionar el cursor y luego ♣ o ♠ para ingresar el Mes, Día y Año en que el registro histórico comenzará. Presione ➡ para volver a Start (Inicio).

Presione ♣ hasta ≦tart (tiempo de inicio) y ➡ para posicionar el cursor bajo la columna de tiempo HH/MM/SS (Reloj de 24 horas en Horas/Minutos/Segundos, ejemplo: 23:02:16) y luego ♣ o ♠ para ingresar la hora de arranque del registro. Presione ➡ para retornar a ≦tart (Inicio).

Presione ♣ hasta Intervalo (Intervalo) y ➡ hasta la columna de horas Hrs. Presione ♣ o ♠ para seleccionar el intervalo de muestreo. Escoja entre:

24 Hrs, 12 Hrs, 8 Hrs, 4 Hrs o 1 Hrs

Presione → para retornar a Interval (Intervalo). Presione → y el PDFM-IV reportará xxxxx Horas remanentes, indicando el intervalo de tiempo disponible con la actual configuración. Usted puede también presionar ↑ para retornar al menú de posiciones anteriores y hacer nuevos cambios.

Presione ♣ hasta ḤrapAround Yes? Presione ➡ hasta Ḥes? (Si?) y ♣ para habilitar la función de sobre escritura, donde el primer valor almacenado o más "viejo" será sustituido por el nuevo una vez se ha saturado la memoria. Si esta función (WrapAround) no ha sido habilitada, el histórico se detendrá cuando se haya llenado la memoria.

Presione ♣ hasta Reset Log? Yes (limpiar la memoria?). Presione ♣ hasta Yes? Y luego ♣ para limpiar el registro y borrar todos los datos de sesiones previas. O presione ♣ desde Reset Log? Para retener los datos existentes en el registro. El PDFM-IV desplegará en pantalla "xxxxx Hrs/Days Left" ("xxxxx Horas/Días restantes").

Desde la pantalla ××××× Hrs Left presione ♣ hasta Store? Yes (Almacenar). Presione ♣ hasta Yes y luego ♣ para salvar la configuración de su Registro Histórico (Data Logging), o presione ♣ desde Store? para cancelar los cambios realizados y salir sin guardar dichos cambios.



Después de la pantalla de Store? Yes del registro histórico, el menú retornará a RUN STOP SETUP (OPERACION, PARO, PROGRAMACION). Presione → para posicionar el cursor bajo RUN y presione → para habilitar el arranque del registro histórico en la fecha y hora seleccionada. El PDFM-IV mostrará el mensaje SESSION NO. x (SESION No. x). Presione → para retornar a DATA LOGGING.

Visualizando el registro histórico con FORMATO en la pantalla del PDFM-IV

Registros históricos con formato de las últimas 24 horas pueden ser visualizados directamente en la pantalla del PDFM-IV. Desde RUN (OPERACIÓN) presione → hasta 24 HR LOG (Registro de 24 Hrs.). Esta función esta disponible solamente si el registro histórico con formato de 24 horas ha sido seleccionado desde el menú del registro o DATA LOGGING.

El reporte histórico de 24 horas esta diseñado para ser leído una línea a la vez usando la tecla ▶. Usando las teclas ♣ o ♠ se puede retornar a la pantalla de la columna del día.

| TODAYS DATE | PREVIOUS DATE | DAILY AVERAGE | MAX FLOW | MAX FLOW TIME | MIN FLOW | MIN FLOW TIME |
|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| PREVIOUS DATE | ű | ш | и | ш | ш | ш |
| PREVIOUS DATE | " | 66 | " | u | u | " |
| PREVIOUS DATE | u | 66 | 44 | u | u | " |
| PREVIOUS DATE | и | и | и | и | и | и |
| PREVIOUS DATE | u | ee | ee | и | и | u |

El día actual, más los pasados 255 días pueden ser desplegados en la pantalla. (El Software de Greyline podrá desplegar la información de hasta 1,300 días).

Registro de tendencia histórica - Configuración

Desde RUN STOP SETUP (OPERACION, PARO, PROGRAMACION) presione → hasta SETUP y luego → hasta Log Site ID ② (Identificación de Sitio 0). Presione → para posicionar el cursor bajo el numeral y luego → o ↑ para cambiar los números. El número del sitio ("Site ID") es retenido junto a la sesión del registro histórico para identificar los registros almacenados en diferentes sitios.

Desde Log Site ID presione ♣ hasta Formato Trend (Tendencia) y presione ♣ para posicionar el cursor bajo Trend. Entonces presione ♣ para seleccionar el tiempo base del registro en Time.

Registro de Tendencia basado en el "Tiempo"

El registro de tendencia basado en el tiempo le permite seleccionar un tiempo de arranque y paro, y un intervalo para el registro.

Desde Time (Tiempo) presione ♣ hasta Start MMM DD/YYYY (Ejemplo: Jan @1/2@@3, 01 Enero 2003). Presione ♣ para posicionar el cursor y luego ♣ o ♠ para configurar el Mes, Día y Año en que el registro dará comienzo. Presione ♣ para retornar a Start (Inicio).

Presione ♣ hasta el tiempo de inicio Start y ➡ para posicionar el cursor bajo la columna de tiempo HH/MM/SS (Reloj de 24 horas en Horas/minutos/segundos, ejemplo: 23:02:16) y luego ♣ o ♠ para definir el tiempo de arranque del registro. Presione ➡ para retornar a Start (Inicio).

Presiones ♣ hasta Interval (Intervalo) y ➡ hasta la columna Sec./Min (Seg/Min). Presione ♣ o ♠ para programar el intervalo de tiempo de muestreo. Escoja entre:

| 30 Sec | 30 Min | | | | |
|--------|--------|--|--|--|--|
| 10 Sec | 10 Min | | | | |
| 5 Sec | 5 Min | | | | |
| 2 Sec | 2 Min | | | | |
| 1 Sec | 1 Min | | | | |

Presione → para retornar a Interval (Intervalo) y presione → hasta Reset Log? (Borrar Registro). Para borrar todos los datos existentes en el registro presione → hasta Yes y luego → . Para mantener los datos existentes en el registro presione → desde Reset Log? Si usted ha realizado cambios en el Día de Inicio (Start Date), Tiempo (Time) o Intervalo (Interval), el Registro Histórico automáticamente iniciará una nueva "sesión". El PDFM-IV desplegará en pantalla "xxxxx Hrs/Days Left" (xxxxx Horas/Días restantes).

Desde la pantalla de xxxxx horas restantes, presione ♣ hasta Store? Yes (Almacenar). Presione ♣ hacia Yes y luego ♣ para salvar todo lo configurado en el registro histórico, o presione ♣ desde Store? para cancelar los cambios realizados y salir sin guardar.

Desde la opción de Store? en el registro histórico, el menú retornará a RUN STOP SETUP. Presione → para posicionar el cursor bajo RUN (Operación) y presione → para activar el Registro Histórico para arrancar al tiempo y hora por usted seleccionado. El PDFM-IV desplegará el mensaje SESS ION NO. ×. Presione → para retornar a DATA LOGG ING.

Registro Histórico basado en un "Evento"

El registro basado en un evento almacena datos únicamente cuando un límite de flujo mínimo o máximo es alcanzado.

Con el cursor bajo Event (Evento) presione ♣ hasta HiAlm LoAlm (Alarma Alta, Alarma Baja).
HiAlm registrará datos por encima del límite de flujo seleccionado, mientras que LoAlm almacenará datos por debajo del límite de flujo seleccionado. Posicione el cursor bajo HiAlm o LoAlm y presione
♣ hasta At: Presione ➡ hasta la columna de los números y presione ♣ o ♠ para definir los límites de alarma del registro. Presione ➡ para retornar a At:.

Presione ♣ hacia Interval y ➡ hasta la columna de Sec/Min. Presione ♣ o ♠ para definir el tiempo de intervalo. Seleccione entre:

| 30 Sec | 30Min |
|--------|--------|
| 10 Sec | 10 Min |
| 5 Sec | 5 Min |
| 2 Sec | 2 Min |
| 1 Sec | 1 Min |

Presione → para retornar a Interval y presione → hasta Reset Log? Para borrar todos los datos existentes en el registro presione → hacia Yes y luego →. Para conservar los datos existentes presione → desde la pantalla Reset Log? Si usted ha realizado cambios en el Día de Inicio, Tiempo o Intervalo, el registro histórico automáticamente iniciará con una nueva "sesión". El PDFM-IV desplegará en pantalla el mensaje "***** Hrs/Days Left" (xxxxx Horas/Días restantes).

Desde la pantalla "xxxxx Hrs Left" presione ♣ hacia Store? Yes. Presione ♣ hacia Yes y luego ♣ para salvar su configuración del Registro Histórico, o presione ♣ desde Store? para cancelar cualquier cambio que haya realizado y salir sin guardar.

Desde la pantalla de Store? Yes del Registro Histórico, el menú retornará a RUN STOP SETUP. Presione → para posicionar el cursor bajo RUN y presione → para activar el inicio del Registro Histórico. El PDFM-IV desplegará el mensaje SESSION NO. ×. Presione → para retornar a DATA LOGGING.

"Sesiones" de Registro

Cada vez que usted seleccione STOP (Detener) en el menú del Registro Histórico, el registro guardará los datos actuales en memoria como una "SESSION NO" (Sesión No.) numerada automáticamente de "1" a "10". Si usted reinicia el registro por medio de la selección de RUN, el Registro Histórico reportará que una nueva sesión de registro a iniciado y la llamará "SESSION NO ××". Cuando usted descarga los datos del registro mediante su computadora utilizando el software de Greyline, cada Sesión se abrirá como una gráfica/tabla titulada "Greyline Data Log xx".


Importante:

Si usted ALMACENA cambios en la calibración del instrumento en los menús de UNITS/MODE o CALIBRATION, DETENGA el Registro Histórico y selecciones RUN nuevamente para iniciar una nueva sesión de registro con sus nuevos valores de calibración.




Recuperación de Datos vía puerto Serial RS232

El terminal de conexión es un DB9-Hembra. Use el cable suministrado para la conexión con su computadora. Use el cable y el opcional Null Modem NM-DB9M/DB25M para la conexión a un modem.





SOFTWARE "GREYLINE LOGGER" PARA WINDOWS



Corra el programa "Greyline Logger" para Windows 95 (98 o NT) para recuperar los datos almacenados en el Registro Histórico.

El manual del programa "Greyline Logger" esta bajo el menú de ayuda (Help).



La velocidad de transmisión (Baud rate) puede ser cambiado en el PDFM-IV bajo el menú de SPEC IAL FUNCTIONS (Funciones Especiales). El valor de fábrica es de 19200 baudios. La velocidad de transmisión en el software debe de coincidir con la velocidad en el PDFM-IV.



SELECCIÓN DE UNIDADES

Utilice → para llegar a UNITS SELECION (Selección de Unidades), entonces presione → para llegar a Linear Units (Unidades Lineales). Utilice → para mover el cursor bajo las unidades requeridas.

Utilice ♥ para llegar a Volume Units (Unidades de Volumen) y utilice ♥ para mover el cursor bajo las unidades requeridas.

ft3=Pies cúbicosUSG=Galones AmericanosUSMG=Millones de Galones AmericanosIG=Galones ImperialesIMG=Millones de Galones Imperiales

m3 = Metros cúbicos

 L = Litros

br 1 = Barriles (42 Galones Americanos)

Utilice ♥ para llegar a las unidades de tiempo, luego ➡ para mover el cursor bajo las unidades requeridas (por segundo, minuto, hora o día). Presione ♥.

Utilice → para seleccionar VELOCITY (Velocidad) o FLOW (Flujo).

El modo de VELOCITY despliega la velocidad del flujo en unidades por tiempo (Ft/seg o m/seg).

El modo de FLOW despliega el flujo en unidades de ingeniería (gpm, litros/seg, etc.).

Cuando todas las unidades han sido seleccionadas vaya a STORE? y luego → hasta YES y → o ↑ hasta CAL IBRATION MODE (Modo de Calibración).

MODO DE CALIBRACIÓN

Presione ♣ hasta PIPE ID (Diámetro Interno de Tubería) y ➡ para colocar el cursor bajo los dígitos y ♣ o ♠ para cambiar los números y el punto decimal. En el parámetro PIPE ID debe de ingresarse el diámetro interno exacto de la tubería donde el sensor será montado.

Presione → para retornar el cursor a FIFE ID y ♣ hasta MAX FLOW (Flujo Máximo). Ingrese los números para el rango de flujo máximo. Si el flujo máximo no es conocido, ingrese un estimado y observe el flujo actual para determinar el valor máximo correcto (Es necesario ingresar el flujo máximo solamente para especificar la salida máxima a 20mA y el flujo máximo en el registro histórico. El ingreso del flujo máximo no tiene ningún efecto en el flujo mostrado en la pantalla del PDFM-IV, ni en el totalizador o en el control de los relés).



LAZO DE CORRIENTE 4-20mA

La salida 4-20mA puede ser compensada de tal manera que los 4 o 20 mA correspondan a flujos diferentes a Cero y al Máximo.

4mA @. Utilice ♥ o ♠ para fijar el porcentaje de salida para 4mA. Este es ajustable de -5% (3.8mA) hasta un 15% menor al valor fijado para 20mA. Los ajustes de resolución se realizan en pasos de 0.05% (0.01mA).

20mA @. Utilice ♥ o ★ para fijar el porcentaje de salida para 20mA (Desde un 15% mayor que el valor fijado para 4mA y hasta un 300%). Los ajustes de resolución se realizan en pasos de 0.05% (0.01mA).

AMORTIGUACIÓN O RETARDO

Incremente el "damping" para estabilizar la lectura bajo condiciones de flujo turbulentos. Decremente el "damping" para incrementar la respuesta a los cambios de flujo. El tiempo de amortiguación o "damping time", mostrado en porcentaje, es el intervalo para que un cambio de Cero a Máxima Escala sea mostrado en la pantalla. 20% es el valor de calibración estándar de fábrica.

FUNCIONES ESPECIALES

| PDFM-IVV | Muestra la versión de software instalada |
|------------------|---|
| Tag | El número de identificación ingresado en el instrumento (0-9999) |
| Date | Utilice ♥ o ↑ para cambiar el día según se requiera |
| Time | Utilice ♥ o ♠ para cambiar la hora según se requiera |
| Reset Tot? Yes | Selecciones <u>Y</u> es para limpiar a cero el totalizador |
| Defaults? Yes | Presione tres veces para seleccionar Yes. De esta forma borrará todos los parámetros previamente configurados por el usuario y retornará a los parámetros configurados en fábrica. |
| Simul 0.00% | Simula la salida de 4-20mA, la pantalla digital y los relés de control. Simplifica la calibración de dispositivos remotos de lasos 4-20mA y chequea los puntos de disparo de los relés calibrados en el modo de flujo. Presione para ir a 100%. |
| | Se utiliza para sintonizar la calibración de la salida 4-20mA. |
| 4mA ADJ | El rango de ajuste es de +1mA a -1mA en pasos de 0.002mA |
| 20mA ADJ | <u>Importante</u> : La salida 4-20mA será forzada a 4mA y 20mA respectivamente durante estos ajustes. |
| New Password | Posicione el cursor bajo los dígitos e ingrese un nuevo número entre 00 y 99 |
| Com 24 48 96 192 | Ingrese la velocidad de transmisión de la salida serial RS232 del PDFM-IV |




POSICION DE MONTAJE DEL SENSOR

La posición del sensor es una de las consideraciones más importantes para la medición de flujo Doppler. Así como a otros tipos de medidores de flujo, los mismos criterios generales de localización aplican al Doppler.


Antes de montar permanentemente el sensor Doppler, es recomendable realizar algunas pruebas para determinar la posición de montaje óptima. Utilice el compuesto de silicón del sensor (proporcionado con cada medidor de flujo Greyline, silicón para electrocardiograma, compuesto acústico o gel derivada del petróleo). Tome varias lecturas alrededor del eje de la tubería y luego otras más tubería abajo y arriba del punto seleccionado, chequeando para lecturas consistentes. Evite áreas con lecturas altas y bajas. Monte el sensor donde lecturas consistentes (en promedio) hayan sido obtenidas o continúe probando en otra sección de tubería.

TUBERIA VERTICAL U HORIZONTAL

Flujos en tuberías verticales generalmente proveen una distribución más uniforme del mismo. En tubos horizontales o líquidos con altas concentraciones de gases o sólidos, el sensor debe ser montado a un lado (a la posición de 3 o 9 horas) para evitar concentraciones de gas en la parte superior de la tubería, o de sólidos en el fondo. Para líquidos con burbujas de gas mínimas (agua potable por ejemplo) el sensor deberá montarse en la parte superior de una tubería horizontal (a las 12 horas) para obtener la mayor amplitud de la señal.



ELEMENTOS INCREMENTADORES DE VELOCIDAD: Generalmente el sensor debe de ser montado lejos de elementos alteradores de flujos como válvulas, bombas, placas de orificio o venturis, los cuales tienden a incrementar la velocidad del flujo o causan cavitaciones. Los elementos incrementadores de velocidad frecuentemente causan cavitaciones y las lecturas antes y después de éstos pueden mostrar velocidades más altas. Como un guía, monte el sensor a 20 diámetros antes y 30 después del elemento incrementador de velocidad.



VELOCIDAD: Codos, conexiones de bridas y "tes" tienden a introducir condiciones indeseables en un flujo distribuido laminarmente con entradas de aire o gases. Ubicar el sensor a 6 diámetros antes y 10 diámetros después de estas perturbaciones resulta

DISPOSITIVOS INCREMENTADORES DE

ser generalmente lo más óptimo.


El transductor está diseñado para un montaje longitudinal en una sección recta de tubería. No intente montarlo en curvas, codos o acoples.



MONTAJE DEL SENSOR

Prepare un área de 2" de ancho por 4" de largo (50mm x 100mm) para adherir el sensor, removiendo toda la pintura, marca o polvo. El objetivo de preparar el sitio es para eliminar cualquier discontinuidad entre el sensor y las paredes de la tubería, lo cual afectaría el acople acústico.


Un juego de compuesto de acople PC3 es proporcionado con cada medidor de flujo Greyline. Este incluye un compuesto de acople soluble en un aplicador plástico.



VISTA FINAL

Monte la abrazadera PC3 como se ilustra en tuberías de 0.6" / 15 mm OD o mayores. Bandas de acero inoxidable son incluidas para montajes en tuberías de hasta 32" / 81 cm OD.

Bandas adicionales de acero inoxidable deberán ser combinadas (por el cliente) para tuberías de hasta 180" / 4.5 m OD.






ACOPLE DEL SENSOR


Para un acople permanente o temporal, los siguientes compuestos son recomendables:

- a) Ultrasonic Couplant (proporcionado), water soluble Número de parte Greyline #CC30
- b) Dow Corning silicon compound #4 (para montaje semi-permanente) Número de parte Greyline #CC
- c) Gel electrocardiográfica o derivada del petróleo.

Los mencionados anteriormente están presentados en orden de preferencia para su aplicación. "c" son recomendables únicamente para aplicaciones de temperatura de interiores. NO UTILICE: Compuesto de silicón de RTV (plástico de silicón).

Utilice la abrazadera PC3 (proporcionada) como se muestra o utilice cinta de electricista para un montaje temporal. Aplique el compuesto para adherir sobre la cara a color del sensor. Aplique compuesto de manera similar a la pasta de dientes sobre su cepillo dental. No lo sobre presione (puede dañar el sensor).






El sensor deberá ser fijado de forma segura a la tubería con material de acople entre la cara del sensor y el tubo. La instalación del sensor con excesiva cantidad de compuesto puede resultar en espacios o vacíos en el compuesto de acople y causar errores o pérdidas de señal. Si no se aplica suficiente compuesto puede crear condiciones similares.


Con el transcurso del tiempo el compuesto de acople (como ejemplo la gel derivada del petróleo o compuestos solubles en agua) pueden gradualmente degradarse o lavarse del sensor resultando en una reducción de la intensidad de la señal y finalmente en la pérdida completa de la señal. Altas temperaturas, suciedad y vibraciones pueden acelerar este proceso. Dow Corning Silicon Compound #4 (Opción CC de Greyline) es recomendado para instalaciones semi-permanentes.

RECOMENDACIONES PARA EL MONTAJE/ACOPLE DEL SENSOR

INCORRECTO



CORRECTO





MENSAJES DE ERROR/ADVERTENCIA

El valor ingresado para PIPE ID (Diámetro interno de tubería) debe de ser mayor que 0.5 pulgadas (1.27 cm) y menor que 180 pulgadas (157.2

cm).

El valor ingresado para MaxF (Flujo máximo) es demasiado bajo o demasiado alto. El valor de flujo máximo debe calcular (usando el

E: ILLEGAL MAXF diámetro interno de la tubería) una velocidad mayor que 0.25 ft/seg (0.076

m/seg) o menor que 40.0 ft/seg (12.2 m/seg). Refiérase al Apéndice B -

Tablas de conversión para unidades de volumen a velocidad.

ERROR:

ILLEGAL SETPOINTS

Puntos de On (Encendido) o Off (Apagado) Flujo Max. / Velocidad Max.

El PDFM-IV debe ser reinicializado y calibrado. Procedimiento para reinicializar: Al reinicializar se limpiará toda la memoria, incluyendo el

!!MEM CORRUPTED! registro histórico. El PDFM-IV necesitará una recalibración después de

este procedimiento. Presione y sostenga ♥ y ★ al mismo tiempo hasta que

el instrumento muestre en pantalla la frase *Memory Reset*.

SOLUCION DE PROBLEMAS EN CAMPO

| Posibles Causas: | Acción Correctiva: | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| MEDIDOR LEYENDO MENOS DE LO ESPERADO | | | | | | | | | |
| - Error de calibración | - Revisar el menú de selección de unidades (UNITS SELECTION) y el diámetro interno de tubería (Pipe ID) | | | | | | | | |
| - Rango de flujo menor al esperado | - Investigue Bombas/Válvulas. Compare la velocidad con un instrumento alternativo. | | | | | | | | |
| - La señal no penetra lo suficiente dentro de la tubería | Incremente la sesitividad Reubique el sensor cerca de un codo o cualquier otro perturbador de flujo | | | | | | | | |
| - Condición de flujo laminar o de alto contenido de sólidos/burbujas en el líquido | - Reubique el sensor en posición de las 12 horas en tubería horizontal | | | | | | | | |
| - Montaje inapropiado del sensor | - Reinstale el sensor aplicando cuidadosamente el compuesto de acople. | | | | | | | | |
| MEDIDOR LEYENDO CUANDO NO HAY FLUJO | | | | | | | | | |
| - Vibración en la tubería | - Instale en otro lugar. | | | | | | | | |
| - Ruido eléctrico local | - Reduzca la sensitividad - Pruebe en una localidad diferente | | | | | | | | |

| Posibles Causas: | Acción Correctiva: | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| - Interferencia entre dos medidores de flujo Doppler | - Apague un medidor de flujo | | | | |
| MEDIDOR LEYENDO CUANDO NO HAY FLUJO | , | | | | |
| - Interferencia debida a un variador de frecuencia | - Siga las instrucciones del fabricante referentes al cableado y aterrizaje del variador | | | | |
| | - Reubique la electrónica, el sensor y el cableado del medidor de flujo lejos del VSD | | | | |
| NO HAY INDICACION DE FLUJO | | | | | |
| - Intensidad de sensitividad demasiado baja | - Incremente la intensidad de la señal | | | | |
| - No existe la suficiente cantidad de partículas suspendidas o gases en el fluido | - Monte el sensor en posición de 12 horas en un tramo de tubería horizontal | | | | |
| - Compuesto de acople removido o el sensor esta | - Reinstale el sensor | | | | |
| flojo | - Utilice silicón Dow Corning #4 | | | | |
| - Interrupción en la alimentación. No hay flujo | - Chequeo batería baja. Confirme presencia de flujo | | | | |
| LECTURA DE MEDIDOR DEMASIADO ALTA | | | | | |
| - Error de calibración | - Revise el menú de selección de unidades y el diámetro interno de la tubería | | | | |
| - Vibración o ruido en la tubería | - Reduzca la sensitividad. Instale en otro lugar. | | | | |
| - Se encuentra cerca de un dispositivo acelerador de velocidad (bomba, válvula, placa de orificio) | - Reubique el sensor >30 diámetro de la tubería lejos del dispositivo acelerador de velocidad | | | | |
| - Ruido eléctrico local | - Pruebe una ubicación diferente | | | | |
| - Interferencia provocada por un variador de frecuencia | - Siga las instrucciones del fabricante referentes al cableado y aterrizaje del variador | | | | |
| | - Reubique la electrónica, el sensor y el cableado del medidor de flujo lejos del VSD | | | | |
| LECTURA DEL MEDIDOR ERRATICA | | | | | |
| - Sensor montado demasiado cerca de una válvula, bomba o codo | - Cambie la ubicación del sensor. Ubique el sensor de 6-10 diámetros lejos de codos, y 30 diámetros lejos de bombas, válvulas de control, placas de orificio, reductores o de tuberías abiertas de descarga. | | | | |

PREGUNTAS Y RESPUESTAS COMUNES

La tubería vibra. Afectará esto al medidor de flujo?

Las frecuencias comunes provocadas por la vibración son menores a las usadas en ultrasonido por los medidores de flujo Greyline y normalmente no afectarán su desempeño. Sin embargo, aplicaciones donde la señal Doppler es muy pequeña (cuando la sensitividad es ajustada al máximo y la intensidad de la señal es baja), la precisión podría ser afectada por la vibración de la tubería o el medidor de flujo podría mostrar algún valor de flujo cuando no lo haya. Intente reubicar el sensor en una sección de tubería donde la vibración sea menor, o arregle los soportes de la tubería de tal manera que se reduzca la vibración en el tramo donde localice el sensor.

El medidor de flujo deberá ser instalado en un ambiente de mucho ruido. Afectará esto su operación?

Los medidores de flujo Greyline están diseñados para discriminar entre ruidos eléctricos y la señal Doppler. Ambientes con demasiado ruido o interferencias electromagnéticas podrían afectar el desempeño de los medidores de flujo bajo pobres intensidades de señal y/o bajas velocidades de flujo. El ajuste de la sensitividad del medidor de flujo no elimina las interferencias provocadas por el ruido, un medidor de flujo no acústico debería ser considerado para la aplicación.

Afectará la corrosión en la tubería la precisión del medidor de flujo?

Sí. El polvo, pintura suelta, etc. deben ser removidos de la superficie de la tubería para proveer un área limpia para el montaje cuando se instale el sensor Doppler. Corrosión/oxidación severa en el interior de la tubería puede afectar la penetración de la señal Doppler en el flujo. Si la tubería no puede ser limpiada, un tramo (de PVC es recomendado) deberá ser instalado para el montaje del sensor.

Qué efecto tiene el revestimiento en tuberías en el medidor de flujo?

La brecha de aire entre el revestimiento y las paredes de la tubería puede impedir el paso de la señal Doppler hasta el flujo. Mejores resultados pueden esperarse con revestimientos como cemento, epóxico o brea, sin embargo una prueba en sitio es recomendada para determinar si la aplicación es favorable para una medición de flujo Doppler.

Porqué el Doppler es solamente recomendable para líquidos con contenido de sólidos o gases?

El sensor Doppler transmite sonido dentro de la corriente del flujo la cual debe de ser reflejada nuevamente al sensor para indicar la velocidad del flujo. Burbujas de gas o sólidos suspendidos actúan como reflectores de la señal Doppler. Como una guía, los medidores de flujo Doppler Greyline son recomendados para líquidos conteniendo sólidos o burbujas con un tamaño mínimo de 100 micrones y un mínimo de concentración de 75 ppm. Muchas aplicaciones (excepto en aguas destiladas o desionizadas) alcanzan estos requerimientos mínimos.

Puede el sensor estar sumergido en agua?

Si, por cortos períodos de tiempo o por accidente, pero no como forma continua de operación. El sensor está construido para soportar una sumersión de hasta 10 psi sin experimentar daños, pero el líquido externo en movimiento en contacto con el sensor puede ser interpretado como flujo y causar lecturas falsas.

Cuál es el propósito de la pantalla de intensidad de señal y del ajuste de la sensivilidad?

Señales Doppler de baja intensidad (a la izquierda de la x en la pantalla de intensidad de señal) no son aceptadas o procesadas por el instrumento. Esta característica ayuda a discriminar al ruido y a las vibraciones. Para una óptima discriminación del ruido el control de la sensitividad debe ser ajustado de tal manera que esa intensidad de señal esté a la derecha de la x en la pantalla de intensidad de señal con presencia de flujo y a la izquierda de la x sin presencia de flujo.

Puedo cambiar la longitud del cable del sensor?

Si. Una extensión de 50 ft. (15 m) con conectores está disponible por medio de Greyline Instruments (opción PXC).

Es importante para el montaje del sensor la dirección del flujo?

El medidor de flujo Doppler PDFM-IV medirá y totalizará el flujo en ambas direcciones. Una válvula unidireccional deberá ser utilizada en aplicaciones donde un retorno de flujo pueda ocurrir.

Requiere de una calibración periódica el PDFM-IV?

No. La calibración del PDFM-IV no se ve alterada con el paso del tiempo. El sensor de estado sólido no posee partes móviles que afecten la calibración. La técnica de flujo Doppler genera una señal ultrasónica proporcional a la velocidad del flujo. Todos los circuitos de tiempo/conteo de los instrumentos Greyline utilizan frecuencias de referencia controladas por cristales para eliminar cualquier variante en el procesamiento electrónico.



GARANTÍA LIMITADA

Greyline garantiza al comprador original que este producto está libre de defectos en cuanto al material usado y la mano de obra empleada por un período de un año desde la fecha de facturación. Greyline reemplazará o reparará, sin costo, cualquier producto Greyline, si se ha comprobado que ha operado defectuosamente dentro del período de la garantía. Esta garantía no cubre ningún gasto incurrido en el traslado y reinstalación del producto.

Si un producto fabricado por Greyline resulta defectuoso dentro del primer año, devuélvalo con el flete pagado a Greyline Instruments junto con una copia de su factura.

Esta garantía no cubre daños debido a instalación o manipulación impropia, o daños causados por la naturaleza o servicio no autorizado. Modificaciones o manipulación indebida de cualquier parte del instrumento anulan esta garantía. Esta garantía no cubre ningún equipo usado en conjunto con este producto o daños causados debido a defectos en este producto.

Todas las garantías implícitas están limitadas a la duración de esta garantía. Estos son los términos de garantía de Greyline y ninguna otra garantía es valida en contra de Greyline. Algunos estados no permiten limitaciones para la duración de las garantías implícitas o limitación en daños consecuentes o incidentales, de modo que las limitaciones o excepciones de arriba pueden no serle aplicadas.



CONTÁCTENOS PARA SUS APLICACIONES

Para asistencia en aplicaciones, consultoría o información de cualquier instrumento Greyline contacte su Representante Local, escriba a Greyline o contáctenos para sus aplicaciones:

Estados Unidos de América: Tel: 315-788-9500 Fax: 315-764-0419 Canadá: Tel: 613-938-8956 Fax: 613-938-4857

Llame gratis al: 888-473-9546
Correo Electrónico: info@greyline.com
Sitio en la red: www.greyline.com

Greyline Instruments Inc.

Canadá USA

16456 Sixsmith Drive 105 Water Street Long Sault, Ont. K0C 1P0 Massena, NY 13662



PROCEDIMIENTO PARA RETORNO DE PRODUCTOS

1 Los instrumentos pueden ser retornados a Greyline para practicarle servicio o reparación por garantía. Antes de embarcar un producto a la fábrica por favor contacte a Greyline por teléfono ó Fax para obtener un numero de RMA (Returned Merchandise Authorization/ Autorización para Retorno de Material). Este asegura un servicio rápido y facturación correcta ó crédito.

Cuando contacte a Greyline por favor tenga la siguiente información disponible:

- 1. Número de Modelo / Versión de Software
- 2. Número de serie
- 3. Fecha de Compra
- 4. Razón del retorno (descripción de la falla ó modificación requerida)
- 5. Su nombre, Nombre de su compañía, dirección y número de teléfono
- 2 Limpie el producto -

Importante: Todo sensor que no hayan sido limpiado debidamente será retornado inmediatamente a expensas del cliente.

- 1. Lave el sensor y el cable para remover toda suciedad adherida.
- 2. Si el sensor a sido expuesto a aguas negras, por favor sumerja el sensor y el cable en una solución de 1 parte de cloro por 20 partes de agua durante 5 minutos. No sumerja los terminales del cable.
- 3. Seque el sensor y el cable con toallas de papel e introduzcalos en una bolsa de plástico debidamente sellada.
- 4. Limpie la parte exterior del transmisor para remover cualquier tipo de suciedad.
- 5. Retórnelo a Greyline para reparación.
- **3** Envíe a Greyline

Después de obtener un numero de RMA por favor envíe el producto a la dirección apropiada de abajo:

Canadá y Internacional USA Clientes: Clientes:


Greyline Instruments Inc.
Greyline Instruments Inc.
16456 Sixsmith Drive
Long Sault, Ont. K0C 1P0
Massena, NY 13662

RMA#



APÉNDICE A - OPCIONES

PSE5H - Sensor Doppler de Alta Temperatura



Diámetro Mínimo de Tubería: 0.5" (12.5 mm) ID, 0.6" (15 mm) OD

Diámetro Máximo de Tubería: 180" (4.5 m) ID

Temperatura de Operación: -40° a 302° F (-40° a 150° C)

Frecuencia de Operación: 640KHz

Cubierta del Sensor: Acero Inoxidable con cara de epóxico

Cable del Sensor: 12 ft (3.4 m) par coaxial con escudo RG174U

Nota: Proteja el cable del sensor del contacto con tuberías

calientes.



APÉNDICE B - TABLA DE CONVERSIÓNES


| GUIA DE CONVERSION | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| DE | A | MULTIPLICAR POR | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| GALONES AMERICANOS | PIE CUBICOS | 0.1337 | | | | | | | |
| GALONES AMERICANOS | GALONES IMPERIALES | 0.8327 | | | | | | | |
| GALONES AMERICANOS | LITROS | 3.785 | | | | | | | |
| GALONES AMERICANOS | METROS CUBICOS | 0.003785 | | | | | | | |
| LITROS/SEG | GPM | 15.85 | | | | | | | |
| LITROS | METROS CUBICOS | 0.001 | | | | | | | |
| BARRILES | GALONES AMERICANOS | 42 | | | | | | | |
| BARRILES | GALONES IMPERIALES | 34.9726 | | | | | | | |
| BARRILES | LITROS | 158.9886 | | | | | | | |
| PULGADAS | MM | 25.4 | | | | | | | |
| GRADO F | GRADOS C | (°F-32) X 0.556 | | | | | | | |
| LIBRAS | KILOGRAMOS | 0.453 | | | | | | | |
| PSI | BAR | 0.0676 | | | | | | | |
| PIE CUADRADOS | METROS CUADRADOS | 0.0929 | | | | | | | |



ESPECIFICACIONES:




- 1. Las dimensiones son aproximadas. La bolsa es hecha de pana forrada con bolsas internas para almacenar el sensor, cables y accesorios de montaje.
- 2. Peso total aproximado de 9 lbs (4 Kg)
- 3. Temperatura de operación de -10° a 140°F (-23° a 60°C)
- Opera por un aproximado de 16 horas con su batería interna recargable.
 Para operación continua provea una alimentación de 115VAC (opcional 230VAC) o 12VDC.



VISTA LATERAL

PSE5 - SENSOR DOPPLER (ESTANDAR)



Diámetro Mínimo de Tubería: 0.5" (12.5 mm) ID, 0.6" (15 mm) OD

Diámetro Máximo de Tubería: 180" (4.5 m) ID

Temperatura de Operación: -40° a 200° F (-40° a 93° C)

Frecuencia de Operación: 640KHz

Cubierta del Sensor: Acero Inoxidable con cara de epóxico

Cable del Sensor: 12 ft (3.4 m) par coaxial con escudo y conector.



TABLA DE TUBERÍAS

Tuberías de Acero al Carbón y PVC

| Pipe | Pipe | Stan | dard | Extra | Heavy | Dbl. Exti | ra Heavy | Sched | ule 10 | Sched | ule 20 | Sched | ule 30 | Schedule 40 | |
|------|--------|--------|------|--------|-------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------|
| Size | O.D. | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL |
| 1/2 | .840 | .622 | .109 | .546 | .147 | .252 | .294 | | | | | | | .622 | .109 |
| 1/4 | 1.050 | .824 | .113 | .742 | .154 | .434 | .308 | | | | | | | .824 | .113 |
| 1 | 1.315 | 1.049 | .133 | .957 | .179 | .599 | .358 | | | | | | | 1.049 | .133 |
| 11/4 | 1.660 | 1.380 | .140 | 1.278 | .191 | .896 | .382 | | | | | | | 1.380 | .140 |
| 11/2 | 1.900 | 1.610 | .145 | 1.500 | .200 | 1.100 | .400 | | | | | | | 1.610 | .145 |
| 2 | 2.375 | 2.067 | .154 | 1.939 | .218 | 1.503 | .436 | | | | | | | 2.067 | .154 |
| 21/2 | 2.875 | 2.469 | .203 | 2.323 | .276 | 1.771 | .552 | | | | | | | 2.469 | .203 |
| 3 | 3.500 | 3.068 | .216 | 2.900 | .300 | 2.300 | .600 | | | | | | | 3.068 | .216 |
| 31/2 | 4.000 | 3.548 | .226 | 3.364 | .318 | 2.728 | .636 | | | | | | | 3.548 | .226 |
| 4 | 4.500 | 4.026 | .237 | 3.826 | .337 | 3.152 | .674 | | | | | | | 4.026 | .237 |
| 5 | 5.563 | 5.047 | .258 | 4.813 | .375 | 4.063 | .750 | | | | | | | 5.047 | .258 |
| 6 | 6.625 | 6.065 | .280 | 5.761 | .432 | 4.897 | .864 | | | | | | | 6.065 | .280 |
| 8 | 8.625 | 7.981 | .322 | 7.625 | .500 | 6.875 | .875 | | | 8.125 | .250 | 8.071 | .277 | 7.981 | .322 |
| 10 | 10.750 | 10.020 | .365 | 9.750 | .500 | 8.750 | 1.000 | | | 10.250 | .250 | 10.136 | .307 | 10.020 | .365 |
| 12 | 12.750 | 12.000 | .375 | 11.750 | .500 | 10.750 | 1.000 | | | 12.250 | .250 | 12.090 | .330 | 11.938 | .406 |
| 14 | 14.000 | 13.250 | .375 | 13.000 | .500 | | | 13.500 | .250 | 13.376 | .312 | 13.250 | .375 | 13.124 | .438 |
| 16 | 16.000 | 15.250 | .375 | 15.000 | .500 | | | 15.500 | .250 | 15.376 | .312 | 15.250 | .375 | 15.000 | .500 |
| 18 | 18.000 | 17.250 | .375 | 17.000 | .500 | | | 17.500 | .250 | 17.376 | .312 | 17.124 | .438 | 16.876 | .562 |
| 20 | 20.000 | 19.250 | .375 | 19.000 | .500 | | | 19.500 | .250 | 19.250 | .375 | 19.000 | .500 | 18.814 | .593 |
| 22 | 22.000 | 21.250 | .375 | 21.000 | .500 | | | 21.500 | .250 | 21.250 | .375 | 21.000 | .500 | | |
| 24 | 24.000 | 23.250 | .375 | 23.000 | .500 | | | 23.500 | .250 | 23.250 | .375 | 22.876 | .562 | 22.626 | .687 |
| 26 | 26.000 | 25.250 | .375 | 25.000 | .500 | | | 25.376 | .312 | 25.000 | .500 | | | | |
| 28 | 28.000 | 27.250 | .375 | 27.000 | .500 | | | 27.376 | .312 | 27.000 | .500 | 26.750 | .625 | | |
| 30 | 30.000 | 29.250 | .375 | 29.000 | .500 | | | 29.376 | .312 | 29.000 | .500 | 28.750 | .625 | | |
| 32 | 32.000 | 31.250 | .375 | 31.000 | .500 | | | 31.376 | .312 | 31.000 | .500 | 30.750 | .625 | | |
| 34 | 34.000 | 33.250 | .375 | 33.000 | .500 | | | 33.376 | .312 | 33.000 | .500 | 32.750 | .625 | | |
| 36 | 36.000 | 35.250 | .375 | 35.000 | .500 | | | 35.376 | .312 | 35.000 | .500 | 34.750 | .625 | | |
| 42 | 42.000 | 41.250 | .375 | 41.000 | .500 | | | | | 41.000 | .500 | 40.750 | .625 | | |

Tuberia de Acero - Clase estandar

| Size | OUTSIDE | Class | | CEMENT | LINING |
|------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| INCH | DIA. | 50 | | 51 | | 52 | | 53 | | 54 | | 55 | | 56 | | **STD | **DOUBLE |
| | INCH | WALL | I.D. | THICKNESS | THICKNESS |
| 3 | 3.96 | | | 0.25 | 3.46 | 0.28 | 3.40 | 0.31 | 3.34 | 0.34 | 3.28 | 0.37 | 3.22 | 0.41 | 3.14 | | |
| 4 | 4.80 | | | 0.26 | 4.28 | 0.29 | 4.22 | 0.32 | 4.16 | 0.35 | 4.10 | 0.38 | 4.04 | 0.44 | 3.93 | | |
| 6 | 6.90 | 0.25 | 6.40 | 0.28 | 6.34 | 0.31 | 6.28 | 0.34 | 6.22 | 0.37 | 6.16 | 0.40 | 6.10 | 0.43 | 6.04 | .125 | .250 |
| 8 | 9.05 | 0.27 | 8.51 | 0.30 | 8.45 | 0.33 | 8.39 | 0.36 | 8.33 | 0.39 | 8.27 | 0.42 | 8.21 | 0.45 | 8.15 | | |
| 10 | 11.10 | 0.39 | 10.32 | 0.32 | 10.46 | 0.35 | 10.40 | 0.38 | 10.34 | 0.41 | 10.28 | 0.44 | 10.22 | 0.47 | 10.16 | | |
| 12 | 13.20 | 0.31 | 12.58 | 0.34 | 12.52 | 0.37 | 12.46 | 0.40 | 12.40 | 0.43 | 12.34 | 0.46 | 12.28 | 0.49 | 12.22 | | |
| 14 | 15.30 | 0.33 | 14.64 | 0.36 | 14.58 | 0.39 | 14.52 | 0.42 | 14.46 | 0.45 | 14.40 | 0.48 | 14.34 | 0.51 | 14.28 | | |
| 16 | 17.40 | 0.34 | 16.72 | 0.37 | 16.66 | 0.40 | 16.60 | 0.43 | 16.54 | 0.46 | 16.48 | 0.49 | 16.42 | 0.52 | 16.36 | | |
| 18 | 19.50 | 0.35 | 18.80 | 0.38 | 18.74 | 0.41 | 18.68 | 0.44 | 18.62 | 0.47 | 18.56 | 0.50 | 18.50 | 0.53 | 18.44 | .1875 | .375 |
| 20 | 21.60 | 0.36 | 20.88 | 0.39 | 20.82 | 0.42 | 20.76 | 0.45 | 20.70 | 0.48 | 20.64 | 0.51 | 20.58 | 0.54 | 20.52 | | |
| 24 | 25.80 | 0.38 | 25.04 | 0.41 | 24.98 | 0.44 | 24.92 | 0.47 | 24.86 | 0.50 | 24.80 | 0.53 | 24.74 | 0.56 | 24.68 | | |
| 30 | 32.00 | 0.39 | 31.22 | 0.43 | 31.14 | 0.47 | 31.06 | 0.51 | 30.98 | 0.55 | 30.90 | 0.59 | 30.82 | 0.63 | 30.74 | | |
| 36 | 38.30 | 0.43 | 37.44 | 0.48 | 37.34 | 0.62 | 37.06 | 0.58 | 37.14 | 0.63 | 37.04 | 0.68 | 36.94 | 0.73 | 36.84 | | |
| 42 | 44.50 | 0.47 | 43.56 | 0.53 | 43.44 | 0.59 | 43.32 | 0.65 | 43.20 | 0.71 | 43.08 | 0.77 | 42.96 | 0.83 | 42.84 | .250 | .500 |
| 48 | 50.80 | 0.51 | 49.78 | 0.58 | 49.64 | 0.65 | 49.50 | 0.72 | 49.36 | 0.79 | 49.22 | 0.86 | 49.08 | 0.93 | 48.94 | | |
| 54 | 57.10 | 0.57 | 55.96 | 0.65 | 55.80 | 0.73 | 55.64 | 0.81 | 55.48 | 0.89 | 55.32 | 0.97 | 55.16 | 1.05 | 55.00 | | |

^{**}Reduzca el Diámetro Interno en función de las dimensiones mostradas



Tuberías de Acero Inoxidable, Hastelloy "C" y Titanio

| Pipe | Pipe | Schedul | le 5 S (a) | Schedul | e 10 S (a) | Schedu | le 40 S | Schedule 80 S | | |
|------|--------|---------|------------|---------|------------|--------|---------|---------------|------|--|
| Size | O.D. | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | |
| 1/2 | .840 | .710 | .065 | .674 | .083 | .622 | .109 | .546 | .147 | |
| 1/4 | 1.050 | .920 | .065 | .884 | .083 | .824 | .113 | .742 | .154 | |
| 1 | 1.315 | 1.185 | .065 | 1.097 | .109 | 1.049 | .133 | .957 | .179 | |
| 11/4 | 1.660 | 1.530 | .065 | 1.442 | .109 | 1.380 | .140 | 1.278 | .191 | |
| 11/2 | 1.900 | 1.770 | .065 | 1.682 | .109 | 1.610 | .145 | 1.500 | .200 | |
| 2 | 2.375 | 2.245 | .065 | 2.157 | .109 | 2.067 | .154 | 1.939 | .218 | |
| 21/2 | 2.875 | 2.709 | .083 | 2.635 | .120 | 2.469 | .203 | 2.323 | .276 | |
| 3 | 3.500 | 3.334 | .083 | 3.260 | .120 | 3.068 | .216 | 2.900 | .300 | |
| 31/2 | 4.000 | 3.834 | .083 | 3.760 | .120 | 3.548 | .226 | 3.364 | .318 | |
| 4 | 4.500 | 4.334 | .083 | 4.260 | .120 | 4.026 | .237 | 3.826 | .337 | |
| 5 | 5.563 | 5.345 | .109 | 5.295 | .134 | 5.047 | .258 | 4.813 | .375 | |
| 6 | 6.625 | 6.407 | .109 | 6.357 | .134 | 6.065 | .280 | 5.761 | .432 | |
| 8 | 8.625 | 8.407 | .109 | 8.329 | .148 | 7.981 | .322 | 7.625 | .500 | |
| 10 | 10.750 | 10.482 | .134 | 10.420 | .165 | 10.020 | .365 | 9.750 | .500 | |
| 12 | 12.750 | 12.438 | .156 | 12.390 | .180 | 12.000 | .375 | 11.750 | .500 | |
| 14 | 14.000 | 13.688 | .156 | 13.624 | .188 | | | | | |
| 16 | 16.000 | 15.670 | .165 | 15.624 | .188 | | | | | |
| 18 | 18.000 | 17.670 | .165 | 17.624 | .188 | | | | | |
| 20 | 20.000 | 19.634 | .188 | 19.564 | .218 | | | | | |
| 22 | 22.000 | 21.624 | .188 | 21.564 | .218 | | | | | |
| 24 | 24.000 | 23.563 | .218 | 23.500 | .250 | | | | | |

| Pipe | Pipe | Schedule 60 | | Schedule 80 | | Schedu | Schedule 100 | | Schedule 120 | | Schedule 140 | | ıle 160 |
|------|--------|-------------|------|-------------|-------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|---------|
| Size | O.D. | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL |
| 1/2 | .840 | | | .546 | .147 | | | | | | | .466 | .187 |
| 1/4 | 1.050 | | | .742 | .154 | | | | | | | .614 | .218 |
| 1 | 1.315 | | | .957 | .179 | | | | | | | .815 | .250 |
| 11/4 | 1.660 | | | 1.278 | .191 | | | | | | | 1.160 | .250 |
| 11/2 | 1.900 | | | 1.500 | .200 | | | | | | | 1.338 | .281 |
| 2 | 2.375 | | | 1.939 | .218 | | | | | | | 1.689 | .343 |
| 21/2 | 2.875 | | | 2.323 | .276 | | | | | | | 2.125 | .375 |
| 3 | 3.500 | | | 2.900 | .300 | | | | | | | 2.624 | .438 |
| 31/2 | 4.000 | | | 3.364 | .318 | | | | | | | | |
| 4 | 4.500 | | | 3.826 | .337 | | | 3.624 | .438 | | | 3.438 | .531 |
| 5 | 5.563 | | | 4.813 | .375 | | | 4.563 | .500 | | | 4.313 | .625 |
| 6 | 6.625 | | | 5.761 | .432 | | | 5.501 | .562 | | | 5.189 | .718 |
| 8 | 8.625 | 7.813 | .406 | 7.625 | .500 | 7.439 | .593 | 7.189 | .718 | 7.001 | .812 | 6.813 | .906 |
| 10 | 10.750 | 9.750 | .500 | 9.564 | .593 | 9.314 | .718 | 9.064 | .843 | 8.750 | 1.000 | 8.500 | 1.125 |
| 12 | 12.750 | 11.626 | .562 | 11.376 | .687 | 11.064 | .843 | 10.750 | 1.000 | 10.500 | 1.125 | 10.126 | 1.312 |
| 14 | 14.000 | 12.814 | .593 | 12.500 | .750 | 12.126 | .937 | 11.814 | 1.093 | 11.500 | 1.250 | 11.188 | 1.406 |
| 16 | 16.000 | 14.688 | .656 | 14.314 | .843 | 13.938 | 1.031 | 13.564 | 1.218 | 13.124 | 1.438 | 12.814 | 1.593 |
| 18 | 18.000 | 16.500 | .750 | 16.126 | .937 | 15.688 | 1.156 | 15.250 | 1.375 | 14.876 | 1.562 | 14.438 | 1.781 |
| 20 | 20.000 | | .812 | 17.938 | 1.031 | 17.438 | 1.281 | 17.000 | 1.500 | 16.500 | 1.750 | 16.064 | 1.968 |
| 22 | 22.000 | | .875 | 19.750 | 1.125 | 19.250 | 1.375 | 18.750 | 1.625 | 18.250 | 1.875 | 17.750 | 2.125 |
| 24 | 24.000 | 22.064 | .968 | 21.564 | 1.218 | 20.938 | 1.531 | 20.376 | 1.812 | 19.876 | 2.062 | 19.314 | 2.343 |



Tubería de Hierro Fundido - Estándar ASA

| Pipe | Pipe | Class 50 | | Class 100 | | Class 150 | | Class 200 | | Class 250 | | Class 300 | | Class 350 | |
|------|-------|-------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
| Size | O.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. | WALL | I.D. |
| 3 | 3.96 | 0.32 | 3.32 | 0.32 | 3.32 | 0.32 | 3.32 | 0.32 | 3.32 | 0.32 | 3.32 | 0.32 | 3.32 | 0.32 | 3.32 |
| 4 | 4.80 | 0.35 | 4.10 | 0.35 | 4.10 | 0.35 | 4.10 | 0.35 | 4.10 | 0.35 | 4.10 | 0.35 | 4.10 | 0.35 | 4.10 |
| 6 | 6.90 | 0.38 | 6.14 | 0.38 | 6.14 | 0.38 | 6.14 | 0.38 | 6.14 | 0.38 | 6.14 | 0.38 | 6.14 | 0.38 | 6.14 |
| 8 | 9.05 | 0.41 | 8.23 | 0.41 | 8.23 | 0.41 | 8.23 | 0.41 | 8.23 | 0.41 | 8.23 | 0.41 | 8.23 | 0.41 | 8.23 |
| 10 | 11.10 | 0.44 | 10.22 | 0.44 | 10.22 | 0.44 | 10.22 | 0.44 | 10.22 | 0.44 | 10.22 | 0.48 | 10.14 | 0.52 | 10.06 |
| 12 | 13.20 | 0.48 | 12.24 | 0.48 | 12.24 | 0.48 | 12.24 | 0.48 | 12.24 | 0.52 | 12.16 | 0.52 | 12.16 | 0.56 | 12.08 |
| 14 | 15.30 | 0.48 | 14.34 | 0.51 | 14.28 | 0.51 | 14.28 | 0.55 | 14.20 | 0.59 | 14.12 | 0.59 | 14.12 | 0.64 | 14.02 |
| 16 | 17.40 | 0.54 | 16.32 | 0.54 | 16.32 | 0.54 | 16.32 | 0.58 | 16.24 | 0.63 | 16.14 | 0.68 | 16.04 | 0.68 | 16.04 |
| 18 | 19.50 | 0.54 | 18.42 | 0.58 | 18.34 | 0.58 | 18.34 | 0.63 | 18.24 | 0.68 | 18.14 | 0.73 | 18.04 | 0.79 | 17.92 |
| 20 | 21.60 | 0.57 | 20.46 | 0.62 | 20.36 | 0.62 | 20.36 | 0.67 | 20.26 | 0.72 | 20.16 | 0.78 | 20.04 | 0.84 | 19.92 |
| 24 | 25.80 | 0.63 | 24.54 | 0.68 | 24.44 | 0.73 | 24.34 | 0.79 | 24.22 | 0.79 | 24.22 | 0.85 | 24.10 | 0.92 | 23.96 |

Tubería de Hierro Fundido - Estándar AWWA

| Pipe | 1 | Class A | | | Class B | | 1 | Class C | | Class D | | | |
|------|-------|----------|-------|-----------------|---------|-------|-------|---------|-------|------------------|------|-------|--|
| - | 100 | Ft. 43 P | SIG | 200 Ft. 86 PSIG | | | 300 | Ft. 130 | PSIG | 400 Ft. 173 PSIG | | | |
| Size | O.D. | WALL | I.D. | O.D. | WALL | I.D. | O.D. | WALL | I.D. | O.D. | WALL | I.D. | |
| 3 | 3.80 | 0.39 | 3.02 | 3.96 | 0.42 | 3.12 | 3.96 | 0.45 | 3.06 | 3.96 | 0.48 | 3.00 | |
| 4 | 4.80 | 0.42 | 3.96 | 5.00 | 0.45 | 4.10 | 5.00 | 0.48 | 4.04 | 5.00 | 0.52 | 3.96 | |
| 6 | 6.90 | 0.44 | 6.02 | 7.10 | 0.48 | 6.14 | 7.10 | 0.51 | 6.08 | 7.10 | 0.55 | 6.00 | |
| 8 | 9.05 | 0.46 | 8.13 | 9.05 | 0.51 | 8.03 | 9.30 | 0.56 | 8.18 | 9.30 | 0.60 | 8.10 | |
| 10 | 11.10 | 0.50 | 10.10 | 11.10 | 0.57 | 9.96 | 11.40 | 0.62 | 10.16 | 11.40 | 0.68 | 10.04 | |
| 12 | 13.20 | 0.54 | 12.12 | 13.20 | 0.62 | 11.96 | 13.50 | 0.68 | 12.14 | 13.50 | 0.75 | 12.00 | |
| 14 | 15.30 | 0.57 | 14.16 | 15.30 | 0.66 | 13.98 | 15.65 | 0.74 | 14.17 | 15.65 | 0.82 | 14.01 | |
| 16 | 17.40 | 0.60 | 16.20 | 17.40 | 0.70 | 16.00 | 17.80 | 0.80 | 16.20 | 17.80 | 0.89 | 16.02 | |
| 18 | 19.50 | 0.64 | 18.22 | 19.50 | 0.75 | 18.00 | 19.92 | 0.87 | 18.18 | 19.92 | 0.96 | 18.00 | |
| 20 | 21.60 | 0.67 | 20.26 | 21.60 | 0.80 | 20.00 | 22.06 | 0.92 | 20.22 | 22.06 | 1.03 | 20.00 | |
| 24 | 25.80 | 0.76 | 24.28 | 25.80 | 0.89 | 24.02 | 26.32 | 1.04 | 24.22 | 26.32 | 1.16 | 24.00 | |
| 30 | 31.74 | 0.88 | 29.98 | 32.00 | 1.03 | 29.94 | 32.40 | 1.20 | 30.00 | 32.74 | 1.37 | 30.00 | |
| 36 | 37.96 | 0.99 | 35.98 | 38.30 | 1.15 | 36.00 | 38.70 | 1.36 | 39.98 | 39.16 | 1.58 | 36.00 | |
| 42 | 44.20 | 1.10 | 42.00 | 44.50 | 1.28 | 41.94 | 45.10 | 1.54 | 42.02 | 45.58 | 1.78 | 42.02 | |
| 48 | 50.50 | 1.26 | 47.98 | 50.80 | 1.42 | 47.96 | 51.40 | 1.71 | 47.98 | 51.98 | 1.96 | 48.06 | |
| 54 | 56.66 | 1.35 | 53.96 | 57.10 | 1.55 | 54.00 | 57.80 | 1.90 | 54.00 | 58.40 | 2.23 | 53.94 | |
| 60 | 62.80 | 1.39 | 60.02 | 63.40 | 1.67 | 60.06 | 64.20 | 2.00 | 60.20 | 64.82 | 2.38 | 60.06 | |
| 72 | 75.34 | 1.62 | 72.10 | 76.00 | 1.95 | 72.10 | 76.88 | 2.39 | 72.10 | 1 | | | |
| 84 | 87.54 | 1.72 | 84.10 | 88.54 | 2.22 | 84.10 | | | | | | | |

| Pipe | Class E 500 Ft. 217 PSIG | | | Class F 600 Ft. 260 PSIG | | | 700 | Class G Ft. 304 | | Class H 800 Ft. 347 PSIG | | | |
|------|-----------------------------|------|-------|-----------------------------|------|-------|-------|--------------------|-------|-----------------------------|------|-------|--|
| Size | O.D. | WALL | I.D. | O.D. | WALL | I.D. | O.D. | WALL | I.D. | O.D. | WALL | I.D. | |
| 6 | 7.22 | 0.58 | 6.06 | 7.22 | 0.61 | 6.00 | 7.38 | 0.65 | 6.08 | 7.38 | 0.69 | 6.00 | |
| 8 | 9.42 | 0.66 | 8.10 | 9.42 | 0.71 | 8.00 | 9.60 | 0.75 | 8.10 | 9.60 | 0.80 | 8.00 | |
| 10 | 11.60 | 0.74 | 10.12 | 11.60 | 0.80 | 10.00 | 11.84 | 0.86 | 10.12 | 11.84 | 0.92 | 10.00 | |
| 12 | 13.78 | 0.82 | 12.14 | 13.78 | 0.89 | 12.00 | 14.08 | 0.97 | 12.14 | 14.08 | 1.04 | 12.00 | |
| 14 | 15.98 | 0.90 | 14.18 | 15.98 | 0.99 | 14.00 | 16.32 | 1.07 | 14.18 | 16.32 | 1.16 | 14.00 | |
| 16 | 18.16 | 0.98 | 16.20 | 18.16 | 1.08 | 16.00 | 18.54 | 1.18 | 16.18 | 18.54 | 1.27 | 16.00 | |
| 18 | 20.34 | 1.07 | 18.20 | 20.34 | 1.17 | 18.00 | 20.78 | 1.28 | 18.22 | 20.78 | 1.39 | 18.00 | |
| 20 | 22.54 | 1.15 | 20.24 | 22.54 | 1.27 | 20.00 | 23.02 | 1.39 | 20.24 | 23.02 | 1.51 | 20.00 | |
| 24 | 26.90 | 1.31 | 24.28 | 26.90 | 1.45 | 24.00 | 27.76 | 1.75 | 24.26 | 27.76 | 1.88 | 24.00 | |
| 30 | 33.10 | 1.55 | 30.00 | 33.46 | 1.73 | 30.00 | | | | | | | |
| 36 | 39.60 | 1.80 | 36.00 | 40.04 | 2.02 | 36.00 | | | | | | | |